# Casambi RGBCCT kaukosäädin (EFC #Rotts CASAMBI Tuotekoodi: 91110162

Tärkeää: Lue ohjeet ennen käyttöä

# Toimintojen esittely





# Tuotetiedot

**KVS**Oy

myynti@kvsóy.fi

Lähtö	Taajuus	Virtalähde	Käyttö- lämpötila	Suhteellinen kosteus	Mitat
Casambi-signaali	2.4GHz	4.5V(3xAAA paristo)	0-40°C	8% - 80%	120x55x17mm

- Mahdollistaa yksiväristen, CCT-, RGB-, RGBW- ja RGB+CCT-valaisimien ohjauksen
- Herkkä ja vakaa kosketusväriympyrä nopea ja tarkka värinohjaus
- · Paristokäyttöinen kaukosäädin, jossa alhainen virrankulutus
- Casambi-Bluetooth, 2,4 GHz radiotaajuus
- · Langattoman ohjauksen kantama: jopa 50 m avoimessa tilassa todellinen kantama riippuu asennusympäristöstä
- · Yhteensopiva yleisten yksiväristen, CCT-, RGBW- ja RGB+CCT-Casambi-valaisimien kanssa
- Alhaisen jännitteen tunnistus: Kun paristojännite laskee alle 3,6 V, merkkivalo vilkkuu kolme kertaa 10 sekunnin välein merkiksi paristonvaihdon tarpeesta
- Paristot: 3 × AAA
- Koko: 120 × 55 × 17 mm
- Suojausluokka: IP20 (ei vesitiivis)

# Turvallisuus ja varoitukset

- Tämä laite sisältää AAA-paristoja, jotka tulee säilyttää ja hävittää asianmukaisesti.
- · Älä altista laitetta kosteudelle.

# Määritä painikkeen toiminto Casambi-sovelluksessa

## 1. Lisää Casambi RGB -kaukosäädin ja valaisimet samaan Casambi-verkkoon.

Avaa Casambi-sovellus, napauta "Nearby devices" → napauta lisättävää RGB-kaukosäädintä → napauta "Add to..." ja valitse verkko tai luo uusi verkko ja lisää laite siihen → RGB-kaukosäädin lisätään onnistuneesti.



## Huom:

Jos kaukosäädintä ei käytetä yli minuuttiin, se siirtyy lepotilaan. Herättääksesi sen, paina mitä tahansa painiketta. Kun kaukosäädin on lepotilassa, kosketusväriympyrä, värilämpötila- ja kirkkauspainikkeet eivät toimi. Laite on ensin herätettävä.

#### 2. Määritä painikkeiden toiminnot. Käytettävissä on 8 painiketta, jotka voidaan määrittää (ks. kuva sivulla 1)

PAINIKKEET 1–4: RGB-kaukosäätimen alueet 1–4. Voit lisätä valaisimia haluamaasi alueeseen, jota haluat ohjata. PAINIKE 5: RGB-kaukosäätimen animaatiopainike. Voit luoda Casambi-sovelluksessa animaation ja toistaa sen tämän painikkeen avulla.

PAINIKKEET 6–8: Kaukosäätimen valaistustilat 1–3. Voit luoda valaistustilat Casambi-sovelluksessa ja palauttaa ne näillä painikkeilla.

## 2.1 Lisää valaisimet painikkeisiin 1–4

#### 2.1.1 Etsi RGB-kaukosäädin

Avaa Casambi-sovellus, napauta "My networks" → valitse verkko, johon laite on lisätty → siirry "More"-näyttöön → napauta "Switches", jolloin lisätty RGB-kaukosäädin näkyy listassa → napauta RGB-kaukosäädintä määrittääksesi painikkeiden toiminnot.



#### 2.1.2 Lisää valaisin painikkeeseen

Valitse yksi painike (esim. 1) → napauta "Controls a luminaire" → valitse lisättävä valaisin → napauta "Done".



#### 2.2 Luo valaistustila

Siirry Scene-näkymään, valitse "Add a scene"  $\rightarrow$  valitse lisättävä valaisin  $\rightarrow$  paina pitkään valaisimen kuvaketta määrittääksesi valotehoste  $\rightarrow$  napauta "Continue"  $\rightarrow$  napauta "Done".



#### 2.3 Luo animaatio

Siirry Scene-näkymään, valitse "Add an animation"  $\rightarrow$  napauta "Add a scene" ja valitse lisättävä valaistustila  $\rightarrow$  lisää tarvittaessa lisää valaistustiloja  $\rightarrow$  napauta lisättyä valaistustilaa asettaaksesi häivytysajan (fade in)  $\rightarrow$  napauta "Add a wait" määrittääksesi aikavälin  $\rightarrow$  ota käyttöön "Repeats" toistoa varten  $\rightarrow$  napauta "Done".

17:32 🖄		::!! 5G 🛛	3)	17:33 🔌		::!! 5G 73	17:33 🎝		::*! 5G 22	17:33 🔌	::!! 5G 73
	My Network	D	one	Cancel	Animation [0]	Done	< Back	Select:	Done	Cancel Ani	mation [3:00] Done
_				ANIMATION STE	PS		💼 Green		1 device	ANIMATION STEPS	
1	inter scene name:			Once activated t scenes in order. for each scene. V the previous sce	he animation will fad Duration specifies th Nait steps can be add ne visible for a longer	e between e fade in time led to keep r time.	Blue		1 device	C Red	100%~1:00 🗮
	Add a scene			Add a scene		>	Red		1 device 🧹	Green	100% ~ 1:00 ≡ 100% ~ 1:00 ≡
Add a	dd an animatior a time based sc	ene		Add a wait		>				Once activated the scenes in order. Du for each scene. Wai	animation will fade between ration specifies the fade in time it steps can be added to keep
	Cancel			ANIMATION BEH	AVIOUR					the previous scene	visible for a longer time.
Green				Repeats						Add a scene	>
				Stays on last	step					Add a wait	>
				GENERAL						ANIMATION BEHAV	IOUR
wer	r t y u	io	p	Name		Animation				Repeats	
a s d	fgh	jk	1	Icon		Tap to set >				Stays on last ste	ep
zx	c v b	n m	$\otimes$	Hidden							
3 @	空格	14	行		0					GENERAL	
			0							Name	Animation
₩ -			Å			0	_			lcon	Tap to set?

17:33 🎘	::!! 5G (72)	17:33 🏘	::!! 5G (72)	17:34 🔉	::!! 5G 73
Back Red	Done	Cancel Animati	on [3:00] Done	K Back Wait for	Done
Dimmer	100.0 %	ANIMATION STEPS		INTERVAL	
•	• •	😑 💼 Red	100% ~ 1:00 🚃		1
FADE IN		😑 💼 Green	100% ~ 1:00 🗮	0 hours 0 mins	3 secs
	1	G Blue	100% ~ 1:00 🚃	1 1 2 2	5
0 hours 0 mins	3 secs	Once activated the anima scenes in order. Duration	ation will fade between specifies the fade in time	RECENTLY USED	
	5	for each scene. Wait step the previous scene visibl	is can be added to keep e for a longer time.	3 secs	>
RECENTLY USED		Add a scene	>	1 mins 3 secs	>
3 secs	>	Add a wait	>		
1 mins 3 secs	>	ANIMATION BEHAVIOUR			
		Repeats			
		Stays on last step			
		GENERAL			
		Name	Animation		
		Inco	Toro to ant O		

17:33 🔌	::!! 5G (7E)
Cancel Animati	on [3:00] Done
ANIMATION STEPS	
😑 🖪 Red	100%~1:00 🚍
😑 🛅 Green	100% ~ 1:00 🚞
😑 💼 Blue	100% ~ 1:00 🚞
Once activated the anima scenes in order. Duration for each scene. Wait step the previous scene visible	tion will fade between specifies the fade in time s can be added to keep e for a longer time.
Add a scene	>
Add a wait	>
ANIMATION BEHAVIOUR	
Repeats	
Stays on last step	
GENERAL	
Name	Animation
lcon	Tap to set@

## 2.5 Lisää valaistustiloja painikkeisiin 6-8

Valitse yksi painike (esim. 6)  $\rightarrow$  napauta "Control scene"  $\rightarrow$  napauta "Scene" ja valitse haluttu valaistustila  $\rightarrow$  napauta "Done".

16:51 🍇 👬 56 🐼	1	17:35 🍇 📰 🗄	5G (72)	7:35 À	::!! 5G 73	17:35 🔌	::" 5G 73
K Back RGB Remote	< в	ack Push buttons	Car	cel Push b	uttons Done	< Back	Select: Done
3 Not in use						🕞 Green	1 device
4 Not in use	0	Not in use The push button has no special effect.	B	Tap to turn a scene on o scene brightness.	r off - hold to adjust >	Blue	1 device
5 Not in use						Red	1 device 🗸
6 Not in use	-	Controls a luminaire Tap to turn a luminaire on or off - hold to adjust luminaire brightness.		Scene	>	Animation	1 device
7 Not in use		Controls an element Tap to turn a device element on or off - hold to adjust the element value.				•	Tuonoo
8 Not in use	1		id Pres	Disable dimming	nged with long-press or		
Controls what happens when a push button is used.		Controls a group	adju	sted with other +/- but	ttons.		
Use toggle	(1)	Tap to turn a group ON or OFF - hold to adjust brightness.	just	Minimum dim level	0.0		
Tapping the button will switch the configured target between OFF and ON (100% or last dim level).		Control scene Tap to turn a scene on or off - hold to adjust	est 🗸 Mini	num dimming level be s dimming down will s	fore switching OFF. Long top at this level.		
Update firmware 45.0 >		scene brightness.	2	Function	Toggle ON/OFF >		
Unpair device		Controls all luminaires Tap to turn all luminaires ON or OFF - hold adjust brightness.	I to Acti	on for the preset or mo	ode of control		
Unpairs this device so that it can be added to another network.		Controls priority	2	Steps	Toggle ON/OFF >		
@		Toggles scenes with control priority on activation and deactivation.	Defi	tes dimming profile, h button press	ow level changes with	_	

## 2.4 Lisää animaatio painikkeeseen 5

Valitse painike 5 → napauta "Control scene" → napauta "Scene" ja valitse luotu animaatio → napauta "Done".



KVS Oy Yrittäjäntie 6 60100 Seinäjoki myynti@kvsoy.fi 044-9726962

